


ข้อกำหนด

การนำขยะมากำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง

๑. รถบรรทุกขยะทุกคันที่นำขยะมากำจัดยังศูนย์กำจัดขยะฯ ต้องมีมาตรการป้องกันการหล่นของขยะหรือ การร่วง落ของน้ำชาขยะที่เกิดจากการบนดอตขยะ ในระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อ ประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ตามแนวเส้นทางการขนส่ง
๒. ศูนย์กำจัดขยะฯ เริ่มเปิดรับขยะเข้าตั้งแต่เวลา ๐๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยรถบรรทุกขยะทุกคันจะต้อง หลีกเลี่ยงการขนส่งขยะเข้ามาที่ศูนย์กำจัดขยะฯ ในช่วงในเร่งด่วนตั้งแต่เวลา ๐๓.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ใช้เส้นทางในการสัญจร
๓. รถบรรทุกขยะทุกคันที่นำขยะมากำจัดยังศูนย์กำจัดขยะฯ ต้องขึ้นชั้นน้ำหนักก่อนนำขยะไปทิ้งในห้องฝัง กอบทุกครั้ง
๔. เมื่อรับรถบรรทุกขยะไปถึงบริเวณห้องฝังกลบขยะ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำห้องฝัง ขยะ และเทกของขยะในบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดเท่านั้น
๕. เมื่อทั้งหมดในห้องฝังกลบเรียบร้อยแล้ว ก่อนออกจากศูนย์กำจัดขยะฯ ให้นำรถบรรทุกขยะไปล้างให้ สะอาดยังจุดล้างรถที่ทางศูนย์กำจัดขยะฯ จัดเตรียมไว้ให้
๖. หลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ให้นำรถบรรทุกขยะเปล่าขึ้นชั้นน้ำหนัก และรับเอกสารกำกับพร้อม เชื่อในเอกสารให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนนำรถออกจากศูนย์กำจัดขยะฯ
๗. ห้ามพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถบรรทุกขยะทุกคนสูบบุหรี่หรือทำกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิด ประกายไฟในบริเวณห้องฝังกลบขยะโดยเด็ดขาด
๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป้าขยะเข้ามาทิ้ง จะต้องแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ รถบรรทุกขยะวิ่งผ่านทราบก่อนนำขยะเข้ามาที่ศูนย์กำจัดขยะฯ
๙. รถบรรทุกขยะทุกคันได้ทำข้อตกลงหรือมีการร่วง落ของน้ำชาขยะระหว่างเส้นทางการขนส่ง หากองค์การ บริหารส่วนจังหวัดระยองตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จะไม่อนุญาตให้นำขยะเข้า มาทิ้งภายในศูนย์กำจัดขยะฯ จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานและจะต้องรับผิดชอบ ในการล้างทำความสะอาดเส้นทางดังกล่าว
๑๐. รถบรรทุกขยะทุกคันต้องจ้างกับความเร็วไม่เกิน ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
๑๑. รถบรรทุกขยะต้องติดเบอร์โทรศัพท์และชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริเวณท้ายรถทั้งสองด้านเพื่อเป็น ช่องทางสำหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

✓C.N.J.I.

(นายปิยะ พิจิตรชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



**ข้อกำหนด
การนำขยะมายังสถานีขันถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน (ศูนย์อำเภอแกลง)**

๑. รถบรรทุกขยะทุกคันที่นำขยะมายังสถานีขันถ่ายฯ ต้องมีมาตรการป้องกันการตกหล่นของขยะหรือการร้าวไหลของน้ำขยะที่เกิดจากการดัดขยะ ในระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ตามแนวเส้นทางการขนส่ง
๒. สถานีขันถ่ายฯ เริ่มเปิดรับขยะเข้าตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. โดยรถบรรทุกขยะทุกคันจะต้องหลีกเลี่ยงการขนส่งขยะเข้ามาที่สถานีขันถ่ายฯ ในช่วงไม่เร่งด่วนตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ใช้เส้นทางในการสัญจร
๓. รถบรรทุกขยะทุกคันที่นำขยะมายังสถานีขันถ่ายฯ ต้องขึ้นชั้นน้ำหนักก่อนนำขยะไปทิ้งบนอาคารอัคขยะ ทุกครั้ง
๔. เมื่อรถบรรทุกขยะไปถึงบริเวณด้านบนของอาคารอัคขยะ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำบนอาคารอัคขยะ และเทียบในบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดเท่านั้น
๕. เมื่อทิ้งขยะในอาคารอัคขยะเรียบร้อยแล้ว ก่อนออกจากสถานีขันถ่ายฯ ให้นำรถบรรทุกขยะไปล้างให้สะอาดด้วยจุลลักษณะที่ทางสถานีขันถ่ายฯ จัดเตรียมไว้ให้
๖. หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ให้นำรถบรรทุกขยะเปลี่ยนชั้นน้ำหนัก และรับเอกสารกำกับพร้อม เชื่อในเอกสารให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนนำรถออกจากรถสถานีขันถ่ายฯ
๗. ห้ามพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถบรรทุกขยะทุกคนสูบบุหรี่หรือทำกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณอาคารอัคขยะโดยเด็ดขาด
๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำขยะเข้ามาทิ้ง จะต้องแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่รถบรรทุกขยะว่าผ่านทราบก่อนนำขยะเข้ามาที่สถานีขันถ่ายฯ
๙. รถบรรทุกขยะทุกคันได้ทำความสะอาดหรือมีการรื้วไหลของน้ำขยะระหว่างเส้นทางการขนส่ง หากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดระบุของตรวจสอบหรือได้รับแจ้งจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จะไม่อนุญาตให้นำขยะเข้ามาทิ้งภายในสถานีขันถ่ายฯ จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานและจะต้องรับผิดชอบในการล้างทำความสะอาดเส้นทางดังกล่าว
๑๐. รถบรรทุกขยะทุกคันต้องเข้ากับความเร็วไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
๑๑. รถบรรทุกขยะท้องติดเบอร์โทรศัพท์และชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริเวณข้างรถทั้งสองด้านเพื่อเป็นช่องทางสำหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

✓✓✓✓✓

(นายปิยุช ปิตุเตชะ)
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดระยอง